
MANUAL DE INSTRUÇÕES

YEAH RABBIT

RM-MI018



Sumário

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	4
6. TERMOS DE GARANTIA	5



Apresentação:

Você acabou de adquirir um produto da Relaxintimate. Os produtos Relaxintimate são desenvolvidos com materiais seguros ao corpo, com suavidade de toque e simples utilização para que você possa desfrutar de momentos especiais e prazerosos.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados do YEAH RABBIT podem aumentar efetivamente sua vida útil. Ao usar o YEAH RABBIT recomendamos não usar óleos de massagem nem cremes hidratantes. Recomendamos o uso de lubrificantes a base de água.

Evite o contato direto com a luz solar e não exponha o YEAH RABBIT a temperaturas elevadas. Guarde em lugar limpo e adequado, longe de aparelhos feitos de materiais diferentes.

IMPORTANTE:

- **Não use na pele inchada, inflamada ou machucada.**
- **Interrompa a massagem se você achá-la dolorosa ou desconfortável.**
- **Mantenha seu massageador íntimo fora do alcance de crianças.**
- **Somente para uso adulto.**
- **Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto de massagem íntima e pessoal:**
 - **Grávidas**
 - **Com marca-passo**
 - **Flebite**
 - **Trombose**
 - **Ou qualquer outra doença e ou desconforto.**
 - **Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.**
 - **O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**

2. LIMPEZA

Antes de iniciar a limpeza certifique-se que o compartimento de pilhas está devidamente fechado.

Lembre-se de limpar o YEAH RABBIT antes e depois de cada uso. Use água morna e sabão neutro para lavar a parte principal, depois use água limpa para enxaguar, e por último use um pano seco ou uma toalha para secá-lo.

Durante o processo de limpeza, não molhe o compartimento de pilhas.

Não use produtos à base de álcool, gasolina ou acetona durante a limpeza.



3. MODO DE USAR

A) Instruções de Carga

Antes de carregar as pilhas no aparelho, certifique-se de que o mesmo esteja limpo e seco.

- Retire com cuidado a tampa do YEAH RABBIT girando a base no sentido anti-horário.
- Insira duas pilhas AAA e feche girando no sentido horário.
- Você sentirá uma redução significativa na potência do aparelho quando a carga estiver baixa, isso significa que é necessário trocar as pilhas.

B) Uso do YEAH RABBIT

1. Pressione o botão "Power" (liga/desliga) para ligar o YEAH RABBIT.
2. Pressione o botão "Power" (liga/desliga) para alterar o modo de vibração.
3. Para desligar o YEAH RABBIT, pressione o botão "Power" (liga/desliga) por 3 segundos.

O YEAH RABBIT possui dez modos diferenciados de vibração padrão para você ter uma experiência de massagem diferente em cada utilização.

Ao ligar o YEAH RABBIT pela primeira vez, o modo de vibração padrão é a vibração contínua. Para experimentar os outros 9 modos diferenciados de vibração, pressione o botão "Power" (liga/desliga) para trocar o modo de vibração, depois, para desligar pressione por três segundos o botão "Power" (liga/desliga).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: ABS / Gel de sílica de segurança atóxico

Dimensões: 12,5 x 5 x 5cm

Alimentação: 2 pilhas AAA

Este produto possui proteção contra respingo de água. Não deixe submerso na água.

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ao pressionar o botão "Power" (liga/desliga), o YEAH RABBIT não liga	A energia não é suficiente, troque as pilhas.
--	---



6. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxintimate.

A GARANTIA SOMENTE É VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.relaxintimate.com.br

contato@relaxintimate.com.br

Tel.: (11) 3393-3688

